



More Snacks GmbH, Dramburger Straße 28, 24568 Kaltenkirchen

More Snacks GmbH  
☎ +49 4191 99 59 700  
📠 +49 4191 99 59 7009  
✉ info@moresnacks.com  
🌐 www.moresnacks.com

**Bankverbindung**  
Sparkasse Südholstein  
IBAN DE 94 2305 1030 0511 0722 90  
BIC NOLADE21SHO

Geschäftsführer: André Maschmann  
Amtsgericht Kiel HRB 21613  
USt-IdNr.: DE328574652

## Aufbauanleitung Wandhalterung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für diese Wandhalterung entschieden haben.

### Sie bekommen von uns:

1. Eine Wandhalterung bestehend aus 3 Teilen:
  - einem Grundgestell
  - einem Oberteil
  - einer Drehplatte
2. Für die Befestigung an einer massiven Wand benötigen Sie einen Befestigungssatz bestehend aus:
  - vier 8mm Dübeln
  - vier Schlüsselschrauben 6mm
  - vier Unterlegscheiben
3. Um das Gerät zu sichern werden zwei schlossgesicherte Bolzen mitgeliefert.
  - die Bolzen-Sicherungen bestehen aus einem Gewindestück sowie dem Schlosszylinder (auf dem der Schlüssel bereits steckt), diese beiden Teile werden mithilfe des Schlosszylinders per Schlüsseldrehung miteinander verschraubt. Ein Werkzeug ist dafür nicht erforderlich.

### Für die Montage benötigen Sie:

- einen Bohrhammer mit 8mm Bohrer für die Dübellöcher
- eventuell einen Schlosserhammer 300g für die Dübel
- einen Maul- bzw. Ringschlüssel 10mm für die Schlüsselschrauben
- einen Innensechskant (Imbus) 5mm für die Befestigung des Gerätes
- ein Maulschlüssel 23mm oder eine verstellbare Greifzange für das Deckelschloss des Gerätes
- bei Bedarf eine Wasserwaage



Vor der Montage noch ein paar Tipps:

Das untere Ende des Grundgestells sollte in ca. 72cm Höhe befestigt sein, so wäre das Gerät für den Gast in einer bequemen „Sicht- & Drehhöhe“ von 78cm.

Über dem Gerät muss noch genug Platz sein, um das Oberteil der Wandhalterung einführen zu können.

Montage:

Befestigen Sie nun das Grundgestell an einem geeigneten Platz.

Nehmen Sie den Deckel des Gerätes ab und entfernen Sie das Schloss mit Hilfe eines Maulschlüssels bzw. einer Greifzange.

Entfernen Sie nun die Gummifüße des Gerätes.

Mit den Innensechskant-Schrauben der Gummifüße befestigen Sie die Drehplatte am Gerät.  
=> Hinweis: bei Pringles – Geräten passen nur 2 Schrauben in die Drehplatte

Die Platte mit dem Loch sollte sich an der Rückseite des Gerätes befinden.

Nun platzieren Sie das Gerät mit dem Dorn der Drehplatte in die vorgesehene Öffnung des Grundgestells.

Das Gerät kann nun befüllt werden.

Setzen Sie den Deckel auf das Gerät und stecken nun das Oberteil der Wandhalterung in das Grundgestell und lassen es mit der „Nase2 DURCH DEN Deckel in die Gummimuffe des Gerätes herab.

Die Bohrungen des Grundgestells und vom Oberteil sollten jetzt übereinstimmen.

Schieben Sie einen der Bolzen in die Öffnung und sichern Sie den Bolzen mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss.

Drehen Sie das Gerät nun so, dass die Bohrung des Grundgestells, mit dem der Drehplatte übereinstimmt und schieben den letzten Bolzen mit den beiliegenden Abstandshaltern hinein.

Fertig

Viel Freude mit Ihren More Snacks Produkten!

*Ihr More Snacks Service Team*

