



More Snacks GmbH, Dramburger Straße 28, 24568 Kaltenkirchen

More Snacks GmbH  
☎ +49 4191 99 59 700  
📠 +49 4191 99 59 7009  
✉ info@moresnacks.com  
🌐 www.moresnacks.com

**Bankverbindung**  
Sparkasse Südholstein  
IBAN DE 94 2305 1030 0511 0722 90  
BIC NOLADE21SHO

Geschäftsführer: André Maschmann  
Amtsgericht Kiel HRB 21613  
USt-IdNr.: DE328574652

## Einbau-Austausch Sally Münzwerk (M81)

Sehr geehrter Kunde,

hier finden Sie eine Anleitung, um das Münzwerk aus einem Sally Gerät auszubauen.

- Rückseitig zunächst die Kasse öffnen und die Kassenbox herausnehmen
- Dann mit der rechten Hand in den Automaten gehen bis Sie innen ganz vorne angekommen sind. Dort finden Sie einen kleinen Metallstift an einer kleinen Feder, den Sie mit dem Zeigefinger nach links drücken. Dadurch entriegelt sich der Sicherheitsstift und das Münzwerk löst sich genau an dieser Seite sichtbar von außen.
- Anschließend am Sally Automaten außen vorne am Münzwerk links mit der linken Hand das Münzwerk herausziehen und gleichzeitig am Münzwerk den Drehknopf mit der rechten Hand ein paar Mal hin und her drehen, damit sich der Münzwerk-Stift aus der Trommel löst. Sobald der Stift aus der Trommel heraus ist kommt auch das komplette Münzwerk aus dem Sally Automaten.
- Das Münzwerk nun reinigen, reparieren und den gleichen Weg zurück in den Sally Automaten.
- Das Münzwerk mit der rechten Hand zunächst rechts hinter das Kunststoffgehäuse drücken und darauf achten das gleichzeitig der Metallstift vom Münzwerk in das quadratische Loch der Trommel gelangt.
- Nun das Münzwerk komplett reindrücken und mit der linken Hand festhalten, an den Automaten drücken und mit der rechten Hand wieder rückseitig in den Automaten greifen und den Metallstift an der Feder von links nach rechts hinter das Kunststoffgehäuse drücken. Damit ist dann das Münzwerk wieder verriegelt!
- Jetzt die Kassenbox wieder in den Automaten schieben und die Kassenboxtür verschließen.

Viel Freude mit Ihren More Snacks Produkten!

*Ihr More Snacks Service Team*

