



More Snacks GmbH, Dramburger Straße 28, 24568 Kaltenkirchen

More Snacks GmbH
☎ +49 4191 99 59 700
📠 +49 4191 99 59 7009
✉ info@moresnacks.com
🌐 www.moresnacks.com

Bankverbindung
Sparkasse Südholstein
IBAN DE 94 2305 1030 0511 0722 90
BIC NOLADE21SHO

Geschäftsführer: André Maschmann
Amtsgericht Kiel HRB 21613
USt-IdNr.: DE328574652

Aufbauanleitung Standfuß

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für diesen Standfuß entschieden haben.

Der Standfuß besteht aus drei Teilen:

- 1 Säule mit vier Senkschrauben
- 1 Fußteller mit Gummifüßen
- 1 Geräteteller

Die Säule wird durch die mitgelieferten Schrauben mit dem Fußteller und dem Geräteteller verbunden.


Die Schrauben müssen in die vorgesehenen Vertiefungen im Fuß- sowie in dem Geräteteller eingeführt und mit einem 5mm Innensechskantschlüssel (Imbus) festgedreht werden.

Um das Gerät am Geräteteller zu befestigen, werden vier Schrauben benötigt – diese finden Sie bei den Gummifüßen am Gerät.


Setzen Sie nun das Gerät auf den Geräteteller und positionieren den Geräteteller so, dass der „vorn“ Aufkleber mit der Dosenauswurfschale des Gerätes übereinstimmt - die Löcher in dem Geräteteller sollten jetzt mit den Löchern des Gerätes übereinstimmen:



Pringles Automat:



Sally Automat:



Befestigen Sie nun das Gerät mit den vier Schrauben am Geräteteller.

Viel Freude mit Ihren More Snacks Produkten!

Ihr More Snacks Service Team

